

1 Hvordan åbnes brandskabet?

- Trin 1. Tryk på "C" knappen
 Trin 2. Indtast koden "1 2 3 4"
 Trin 3. Tryk på "#" knappen
 Trin 4. Drej håndtaget med uret og åben døren, imens der afspilles en melodi

C → 1 2 3 4 → #

- ⚠ 1: I tilfælde af at der er tastet en forkert kode, vil der lyde en "Bi Bi Bi" lyd.
 2: Har man tastet en forkert kode mere end 5 gange, vil låsen fryse og ikke længere virke.

- Tjek for frysning: : ① Ingen lyd men LED panelet flimrer når der trykkes på knapperne
 ② C # # (LED panelet flimrer med en "Bi" lyd)

- Hvordan frigøres låsen fra frysning?

Tast den originale kode to gange efter hinanden som i åbningsproceduren

Fx) C 1 2 3 4 # → C 1 2 3 4 # 🎵

2 Hvordan lukkes skabet?

Luk døren, drej håndtaget mod uret

3 Hvordan indtastes den første kode?

Bemærk: M-knappen er placeret på indersiden af døren

- Trin 1. Tryk på "M" knappen
 Trin 2. Indtast den ønskede kode (minimum 4 cifre/ maksimum 16 cifre)
 Trin 3. Tryk på "#" (Melodi afspilles)

Fx) Hvis den nye kode er 2 1 0 0, tryk på knapperne som her: M 2 1 0 0 # (Melodi afspilles)

M → 1st Code → #

- ⚠ For at sikre at koden er korrekt indtastet, skal koden indtastes **inden** døren lukkes
 Eksempelvis hvis din kode er 4 4 0 0, tryk på knapperne C 4 4 0 0 #
 Hvis det er gjort korrekt vil der blive afspillet en melodi i 3 sekunder.

4 Hvordan indtastes den anden kode?

- Trin 1. Tryk på "M" knappen
 Trin 2. Tryk på "2" knappen
 Trin 3. Tryk på "#" knappen
 Trin 4. Indtast den ønskede kode (minimum 4 cifre/ maksimum 16 cifre)
 Trin 5. Tryk på "#" (Melodi afspilles)

M → 2 → # → 2nd Code → #

- ⚠ For at sikre at koden er korrekt indtastet, skal koden indtastes **inden** døren lukkes
 Eksempelvis hvis din kode er 4 4 0 0, tryk på knapperne C 4 4 0 0 #
 Hvis det er gjort korrekt vil der blive afspillet en melodi i 3 sekunder.

5 Hvordan slettes den anden kode?

- Trin 1. Tryk på "M" knappen
 Trin 2. Tryk på "#" knappen
 Trin 3. Tryk på "2" knappen
 Trin 4. Tryk på "#" knappen (Melodi afspilles)

M → # → 2 → #

6 Hvornår skal batterierne skiftes?

1. Hvis du hører en anderledes lyd "Bi-ric" som ikke er en "Beep" lyd, når du trykker på nogle af knapperne.
 2. Hvis døren ikke åbner selvom du har skrevet den korrekte kode.
- Gennemsnits batteri levetid: Ca. 1 år hvis døren åbnes 3 gange dagligt.
 Brandskabet bruger 4 x AA batterier. Batterier medfølger.

- ★ Isolerede brandskabe frigiver fugt for at beskytte papirdokumenter under en brand. Derfor bør døren ofte åbnes for at skabe luftcirkulation.
- ★ Frimærker, mønter, film og fotografier skal opbevares i en beholder som sikrer mod fugt.